

Myllyn ovien eturakenteen ulko- ja parvekeovien ASENNUSOHJE

Tuotteen toimivuuden varmistamiseksi oven asennus sekä huolto- ja käyttöohjeen mukaiset huollot on suoritettava asianmukaisesti.

TARKASTA OVILÄHETYS

Tarkasta ovet heti lähetyksen saavuttua. Huomautukset on ehdottomasti tehtävä 7 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta. Tuotteeseen liittyvät huomautukset myyjälle tai kuljetusvauriotapauksessa kuljetuksen suorittajalle sekä myyjälle.

Viallista tai vioittunutta tuotetta ei saa asentaa ilman Myllyn Mies Oy:n lupaa.

VARASTOINTI JA SUOJAUS

Muista suojata ovet kosteudelta ja kolhuilta rakennusaikana. Suojauksen tulee olla niin ilmava, että suojapeitteen tai pakkausten sisäpuolelle tuleva kosteus tuulettuu pois. Mikäli et asenna ovea heti, varastoi ovet kuivassa ja tasalämpöisessä paikassa.

Jos ovet joutuvat asennuksen jälkeen alttiiksi kolhiintumiselle, likaantumiselle tai kosteudelle, voidaan pinnat suojata lyhytaikaisesti muovikalvolla likaa, pölyä ja pieniä roiskeita vastaan. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei kalkkivesi pääse valumaan oven lasi- tai alumiinipinnoille, koska kalkkivesi vahingoittaa pintoja. Samoin on huolehdittava siitä, ettei rakennusaikainen kosteus pääse tiivistymään oven pinnalle tai muovin alle. Muovin alle kertynyt vesi tai kosteus tulee poistaa välittömästi ja varmistaa, että puite on kuiva.

Kuivunut betoni ei reagoi alumiinin kanssa, mutta kuivuessaan märät betonit ja tasoitteet sekä näiden valumavedet voivat aiheuttaa värivirhettä alumiiniin. Suosittelemme alumiinipintojen suojausta. Maalarinteippiä ei tule käyttää pitkäaikaisesti, vaan se tulee poistaa 1-2 vuorokauden kuluessa. Oven valmistaja ei vastaa tuotteista, jotka ovat vaurioituneet puutteellisen suojauksen ja/tai varastoinnin vuoksi.

OVIENT ASENNUS

Oven käyntivälykset ovat hyvin tarkasti mitoitettut. Toimivuuden ja lämmön- sekä ääneneristävyyden vuoksi on asennus suoritettava huolellisesti. Oven valmistaja ei vastaa virheellisestä asennuksesta johtuvasta vauriosta tai toimintahäiriöstä.

Etene oven asennuksessa seuraavasti:

1. Tarkista kynnyksen alustan vaakasuoruus. Asenna aina kosteuseriste, esim. bitumisuike tai vastaava koko matkalle kynnyksen alle ennen kuin karmi nostetaan paikalleen.
2. Aseta karmi paikoilleen ilman ovilehteä, kiilaa tasalaatuisin parikiiloin, kiilat estävät karmin kiertymisen tehokkaasti. Alasaranan kohdalle oleva kiila on välttämätön. Tuulijarrun jarrutanko irroitetaan yläkarmin vastakappaleesta alaspäin vetämällä. Apuvälineenä voi käyttää tasapäistä ruuvimeisseliä tai vastaavaa.
3. Tarkista pitkällä vesivaa'alla että karmi on suorassa sekä karmin ristimitta.
4. Kiinnitä karmi saranasivulta sekä kahdesta kohtaa lukkosivulta. Kiinnityksessä tulee käyttää karmisäätöruuveja tai riittävän vankkoja ruuveja.
5. Nosta ovilevy saranoille ja suorita karmin säätö ovilevyn avulla. Tarkista ovilevyn ja karmin käyntivälit, tiivisteiden tiivistävyys sekä vielä karmin suoruus ja ristimitta.
6. Tarkista että ovi avautuu ja sulkeutuu helposti ja että käyntivälit ovilevyn ja karmin välillä ovat kaikilla sivuilla yhtenevät. Suorita tarvittaessa saranoiden ja lukon vastaraudan säätö sekä korkeus- että sivusuunnassa. Säätöohjeet alla.
7. Kiinnitä karmi lopullisesti paikoilleen.
8. Peitä kiinnitysreiät muovitulpilla.
9. Eristä karmin ja seinän väli eristevillalla tai polyuretaanilla. Käytä eristettä harkiten, jottei se aiheuta karmin pullistumista.

SÄÄTÖ-OHJEET

Ulko-oven vastarauta 0092-B

Vastaraudan säätö tapahtuu löysäämällä ruuveja ovaalin muotoisissa rei'issä ja sen jälkeen siirtämällä ruuvit ja kotelo vastaraudan alla haluttuun kohtaan.

Tämän jälkeen kiristä ruuvit ja kokeile oven ja lukon toimivuus.



Sarana 3248-110

Korkeuden säätö:

Avaa hattu kiertämällä vastapäivään (katso kuva alla, kohta 1). Käännä hatun alla olevaa kuusiokoloruuvia (2) kuusiokoloavaimella koko 5 mm. Ovi liikkuu myötäpäivään kiertämällä ylös ja vastapäivään kiertämällä alas.

Käyntivälin säätö:

Avaa kiinnitysruuveja (3) yksi kierros ja kierrä kuusiokoloruuveja (4) avaimella 4 mm myötäpäivään, niin käyntivälitys suurenee saranapuolella. Kiristä kiinnitysruuvit.

Voiteluohje:

Avaa hattu (1) ja laita voiteluaine suoraan kuusiokoloruuvien päälle, käytä juoksevaa öljyä. Voitele saranat tarpeen mukaan.

